1 目录

重要声明
2 简介5
2.1 应用领域5
2.2 符合标准5
2.3 技术特点6
2.4 技术参数7
3 仪器外观与连接9
3.1 系统组成9
3.2 主控盒、电动油泵与电源的连接
3.3 千斤顶、油泵、压力传感器的连接
4 快速使用说明13
4.1 开始测试13
4.2 测试完成及保存15
4.3 文件管理15
5 参数设置详细说明16
5.1 测控设备17
5.2 工程信息18

5.3	测试规范	19
5.4	补压报警	22
5.5	表格曲线	25
5.6	设备管理	26
5.7	系统设置	29

重要声明

尊敬的用户:

您好!

首先,我们衷心感谢您多年来对本公司的支持和厚爱!我们对于在测 试过程中由于仪器故障给您带来的诸多不便表示深深的歉意!我们将竭尽 所能为您提供更优秀的测试设备以及更优质的服务。

由于静载测试是一项长时间的连续测试工作,其工作环境十分复杂, 以下这些情况都有可能损害测试设备及传感器,请特别注意:

1、静载测试仪的工作电压范围为直流 12V±5%, 其交流适配器输入
 电压为 AC110V[~]AC240V, 切勿接错;

2、不可与大型施工机械(或电器)共用同一相电源;

3、380V 动力电源与 220V 照明用电分开引线,以保证安全;

4、在野外工地进行测试时若遇雷雨天气,请切断所有设备电源并躲 避到安全地方,以确保人身及设备安全;

5、采用锚桩反力方式时,请在安装仪器设备前切断电焊机电源并从 反力架上取下电焊机地线;若需补焊,请务必先终止试验,取下所有测试 设备,然后再焊接;

6、采用静压桩机作为反力方式时,请在安装仪器设备前切断静压桩 机所有输入电源,在整个测试过程中亦不能开启静压桩机电源;

3 / 29

7、电源线不能直接置于试验用反力架上,以防漏电造成人身伤害及 损毁仪器设备。

方法及标准的引用:

1、相应用户手册中涉及的有关测试方法与国家标准,均系普及性说 明与引用,准确的法定描述和引用,请直接查阅有关技术资料、规程规范 和国家标准,本公司仅对销售产品的质量符合本企业标准负责。任何因使 用不当引起的仪器故障或其他损失,本公司概不负责;

2、本公司产品中涉及的各种方法,国家有相应规范、规程者,以国 家规范、规程为准绳;没有规范、规程或超出规范、规程内容者,仅供参 考;争议较大的测试方法与测试内容亦仅供参考,本公司对测试方法的使 用不当概不负责。

如果还有其他问题,请及时和我们联系。

2 简介

2.1 应用领域

基桩(单桩、群桩)、地基、岩基、孔底抗压静载荷试验

基桩、锚桩、锚杆抗拔静载荷试验

基桩(单桩、群桩)水平静载试验

自平衡法静载荷试验

2.2 符合标准

《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) 《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015) 《铁路工程地基处理技术规程》(TB 10106-2010) 《基桩静载试验 自平衡法》(JT/T 738-2009) 《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》(JGJ/T 403-2017) 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) 《建筑地基基础检测规范》(DBJ/T 15-60-2019)

《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG 09-2015)

符合国际、国内多种行业及地方标准规范、规程

2.3 技术特点

1、一体化设计,高强防水铝型材控制盒,坚固耐用,适应环境强;

2、主机采用 8.4 寸真彩液晶显示屏, 背光亮度可调;

3、主机无线/有线控制数控盒,有效无线距离大于 300m,同时支持远程云测试,方便快捷;

4、自动化程度高,全自动加载、卸载、判稳、读数,可实现全程无 人值守;

5、具备自动/远程报警功能,可实现对沉降量超值或不均、上拔量过 大、位移表超量程、位移传感器故障、油压系统故障、压力不足等多项异 常状况的即时报警功能,并可根据不同工地条件自行设定报警警戒值;

6、可通过手机 App、远程云端实现现场检测的无线监控;

7、数据自动双备份,确保数据不丢失;

8、仪器图表按规范格式显示,现场可同时显示 Q-s、s-lgt、s-lgQ 等各 种数据曲线;

9、多部国家标准、行业标准、地方标准及个性自创加卸载方式均适 用。

10、多服务器上传模式,支持多点监控。

6 / 29

2.4 技术参数

主机性能指标	
显示模式	真彩 8.4 寸宽温工业级显示屏(背光可调)
操作方式	高精度电容式触摸屏(屏幕可锁)
数据备份	自动备份
存储量	16GB 电子硬盘
通讯方式	无线/有线
无线通信距离	≥300 m
输出接口	USB
供电模式	电池供电/交流电
上传模式	内置 4G 模块
工作温度	-20~+55°C
环境湿度	≤85%
外形尺寸	

南京铭创测控科技有限公司

重量	2.0kg
控制盒性能指标	
位移测试通道	4/8 道
位移量程	单次量程 50mm,可多次累加测量
位移连接方式	无线连接,最远可达 50m
位移测试精度	0.1%FS
位移分辨率	0.01mm
位移供电	锂电池供电,可持续工作 14 天
压力量程	0~70MPa
压力测试精度	0.25%FS
油泵控制方式	智能开关控制
输入电源	220V/380V
远程测试	可脱离主机远程云测试
控制盒 GPS	内置高精度 GPS 模块

3 仪器外观与连接

3.1 系统组成

该系统主要由主控盒、控制主机、无线位移传感器、压力传感器以及 连接线路组成。



控制主机



主控盒



无线位移尺



油压传感器



连接线*2

3.2 主控盒、电动油泵与电源的连接

 (1) 将油泵的电源通过连接线接到主控盒上的 电源输出 OUT 的插座 上;

 将主控盒上的电源输入 IN 的连接线接到动力电源插座上。接线时 地线切勿接错;

③ 将提供的天线接入到主控盒的位移天线位置,4G和WIFI天线视情况确定是否连接。

3.3 千斤顶、油泵、压力传感器的连接

(1) 将油泵换向阀打到中间位置,用油管将油泵回油口与液控单向阀回油口相连,将油泵出油口与液控单向阀出油口相连,注意在连接之前将接头清理干净,严防砂子、泥土进入油路中;

 ④ 再用油管将千斤顶上油路与液控单向阀回油口相连,将千斤顶下 油路与液控单向阀出油口相连;

③ 将三通接头一端液控单向阀的压力表接口上,然后接上压力传感器,另一端接上压力表。如果不接压力表,也可不用三通接头,直接将压力传感器接到液控单向阀的压力表接口上。

④ 如果油泵自带液控单向阀,则连接方法相对简单一些,将三通接 头一端油泵上的液控单向阀的压力表接口上,然后接上压力传感器,另一

11 / 29

端接上压力表。如果不接压力表,也可不用三通接头,直接将压力传感器 接到液控单向阀的压力表接口上。

⑤ 将压力表的连接线插入主控盒的油压接插件中。

4 快速使用说明

此章提供用户正常使用静载荷测试仪说明,不需要进行过多设置,快 速使用仪器目的。

4.1 开始测试

测试前需要将设备完全连接完成,测试好油泵加载卸载方向,确保所 有的传感器连接正确。打开测试主机并按照规范设置好千斤顶,位移尺, 油压表参数。

点击软件的工程信息、测试规范,测试设备页面,设置主要试验参数, 然后回到主页即可进行测试。

待所有参数设置完成后,点击开始新试验按钮后,设备会自动读取所 有传感器的参数,并开始自动试验,测试过程中只需要保证所有的电源稳 定、主机供电正常,仪器会自动进行测试。

当位移尺达到最大测试范围时,可以点击位移尺显示图,进行换表操 作,测试过程中也可以暂时暂停试验进行手动调整。

如果设备连接出现问题,在主机端和控制盒端均会进行报警提示。



南京铭创测控科技有限公司

- 开始实验:开始一根试桩的测试;
- 恢复:中途因故结束试桩后,用以接续上一根试桩的测试;
- 下一级:命令测试仪中止本级测试,开始加、卸下一级测试;
- 卸载:人为命令仪器从加载过程切换至卸载过程;
- 结束:用来结束正在进行的试桩过程;
- 油压调节:人为调节加压\卸压。
- 换表:在实验过程中更换位移表

4.2 测试完成及保存

测试完成后,仪器数据会自动保存,拷贝数据后即可进行关机操作。

4.3 文件管理

点击数据导出、历史数据、数据删除界面,可以对已经测试的数据进 行查看、删除、传输等操作。

工程名称	数量	<u>.</u>	基桩名称	创建日期	<u></u> 表
mcck	3				ដេ
					设行
					文f
					系统
		-			-

5 参数设置详细说明



仪器开机后无需任何操作,自动进入下述测试界面:

1. 状态栏:显示当前控制盒连接状态、电池电量等信息;

2. 菜单栏:显示测试设置、设备设置、仪器设置等信息;

3. 操作按钮:通过按钮对试验状态进行操作;

测试信息:显示当前试验的信息、传感器读数、数据表格、数据
 图形等信息。

5.1 测控设备

2		- 55				主权曲:
编	ç			备注		
20070	0202			试验参数		
位移表	Ż	-11				设备管
通道	编号		用途		备注	文件管:
S1	22052009)	压缩	50	有	至弦迅
S2	22052001		压缩	50	有	7K 9K 1X
S3	21090203	3	伸长	50	3	
S4	21090204	1 ·	压缩	50	4	
54 千斤玑 编	21090204 页 号 额	- 定输出(kN)	压缩 额定油压(Mpa)	50	4 力值方式	
1	8	80.00	1733.70	Y(Mpa) = 0.0	46000 * X(kN) + 0.250000	

- 控制终端编号:点击编号,选择需要连接的终端,当屏幕右上角状态
 图标变为绿色即为连接成功;
- 位移表:点击 S1~S4 可以选择已经添加的位移尺,以选择本次试验需要的位移尺;
- 压力传感器和千斤顶均是如此选择。

5.2 工程信息

工程名称	mcck		
基桩名称	#2	上岗证号	试验参
流水号		172 - 27 	
试桩类型	竖向抗压	•	文 H E 系统
数据	上传		
上传平台	南京铭创测控科技有限公司	▼ 实时上传 开启	

- 工程名称:可输入汉字、英文及字母,长度不限;
- 基桩名称:可输入汉字、英文及字母,长度不限;
- 上岗证号:测试人员的上岗证号;
- 测试流水号:工程流水编号;
- 实验类型:选择此次试验的桩基类型,支持竖向抗压、竖向抗拔、水
 平试验、自平衡;
- 桩长: 输入本次试验的桩长;
- 桩径:输入本次试验的桩径。

5.3 测试规范

		JGJ 106-2014 1	亢压 慢速法					•	10.00
试验荷载	[460		kN	首次加载级数	2			风狐参加
加载分级	数	10		级	每次卸载级数	2			友首官 立 任 第1
非零测试	时间	60		分钟	回零测试时间	180		分钟	XHE
加载	分级	。 荷载(kN	I)					加載	
1~8	0	92	138	184	230	276	322	368	
12.142	414	460	-0	-	-	-		-	
9~16									100 000 C

用于设置本次试验所采用的行业、国家、地方标准,本次试验所预定 需要达到的试验极限荷载、分级数等数据信息。

<规范参数>

 试验规范:根据工程性质,选择相应的试验类型,会加载对应的检测规范。点击需要使用的检测规范,规范所对应的分级、采样时间间隔、 判稳条件等参数都会自动加载显示;

<加载参数>

● 试验荷载:最大预计荷载,单位为 kN;

- 加载分级数:加载过程分为几个相等的级别,允许 2~16 级;
- 首次加载级数:第一次加载量对应的级别;

<卸载参数>

- 每次卸载级数:卸载时,每次卸载量为加载时每级的倍数(一般为 2);
- 非零测试时间:卸载过程中荷载不为0时的每级测试最少经历的时间;
- 回零测试时间:当卸载至 0 时,每级测试最少经历的时间;

<判稳标准>

判稳开关:在测试过程中,是否本级稳定后才可以加下一级荷载,有
 判稳、不判稳和收敛三种选择;

判稳:在每级荷载作用下,只有在沉降达到相对稳定之后,仪器 才会自动加下一级荷载,相对稳定由下述参数共同确定;

不判稳:在每级荷载作用下,当该级测试时间大于或等于判稳时 间时,仪器即自动加下一级荷载;

收敛:在每级荷载作用下,只有在沉降达到相对收敛之后,仪器 才会自动加下一级荷载;

- 稳定次数:达到相对稳定条件所必须的连续出现的稳定次数;
- 稳定值:在某级荷载作用下,在判稳时间内达到一次稳定条件规定的 最大沉降量, 单位为 mm;
- 最小稳定时间:一级测试必须经历的最小时间,单位为分钟。若该级 测试时间小于此时间,则不论该级是否稳定都不自动进行下一级测试;

最大稳定时间:一级测试经历的最多的时间,单位为分钟。超过此时间,则不论该级是否稳定都自动进行下一级的测试;

<终止条件>

用户可以设置 3 个指标值的保护:当前/上一级位移倍数、总沉降、
 每级最大位移,试验过程中采样值达到设置值报警阈值时,试验会暂
 停并报警,提醒试验人员手工排除故障。

5.4 补压报警

		_	加载方式	全目动	<u> </u>	2571.61
补压灵敏度	10	-	允许超载量	0	kN	试验参
补载开关	开启	-		67		设备管
, 掉载重设置	百分比	-	掉载量设置	6	%	文件管
加压延迟时间	22	秒钟				
最大位移量	40	mm	不均匀位移量	10	mm	

<补压设置>

- 油泵控制方式:设置测试仪控制油泵的方式。
- 加载方式:设置测试过程的自动化程度,有全自动、半自动、人工三
 种方式,其差别如下表:

南京铭创测控科技有限公司

工作方式	全自动	半自动	λŢ
数据记录	自动	自动	自动
判稳	自动	自动	自动
稳定后加下一级 荷载	自动	不自动加,但 报警提示稳定情况	不自动加,但报警提 示稳定情况
补压	自动	自动	不自动补压,但压力 不足时报警提示

补载开关:设置自动实时补压的允许情况,有允许、禁止两种;
 允许:测试过程中允许仪器自动补载

禁止:测试过程中不允许仪器补载

掉载量设置:设置控制掉载量的方式,有固定、百分比两种;

固定: 【允许掉载量】中所设置为允许掉载值, 单位为 kN;

百分比:允许掉载量 = 当前设定荷载值×【允许掉载量】中所 设置的值 / 100;

- 允许掉载量:当前加载等级下允许荷载变化的数值,该值依赖于【掉载量设置】的方式。当【掉载量设置】为固定方式时,该栏中的值即为允许掉载量,当【掉载量设置】为百分比时,该栏中的值为该级荷载的百分数;
- 允许超载量:设置当前实际加载值超过设定值的大小,用于消除油泵
 过冲或进行过加载之用,在加载过程中,实际控制荷载 = 设定荷载 +

允许超载量;在卸载过程中,实际控制荷载 = 设定荷载 - 允许超载量;

为了消除油泵过冲,允许超载量应设置为负数,如果为了实现过加载,即实际加载量大于设定值,允许超载量应设置为正数。

<报警设置>

- 允许加压延迟:单位为秒,加压时若在设定的时间内压力值增量不足
 一级荷载的 1/10,测试仪会自动关闭油泵,同时报警;
- 不均匀位移量:基桩上各位移传感器读数的最大允许差值,当某两个 位移传感器读数的差值大于此极限值时,自动报警(设为 0 时,此 功能失效),可以用来监测各位移传感器工作是否正常及基桩受压后 是否严重倾斜,单位为 mm。

5.5 表格曲线



当前实验中已采集的数据会在此展示,并根据数据实时绘制曲线。

5.6 设备管理

			表格
编号	备注	启用状态	
20070202	可以使用	启用	试验
			设备
			文件
			系统

<控制终端>

编号		
备注]
	 	1

- 编号:控制盒的编号,请根据实验设备更改;
- 备注:备注信息。

<位移表>

编号		
用途	压缩	-
童 程	50	mm
备 注		

- 编号: 位移表的编号, 请根据实际安装的情况更改;
- 量程: 位移表的量程;
- 备注:备注信息。

<千斤顶>

扁 号			
千斤顶额定	输出公式: <mark>P(</mark> MPa	a) = A * F(kN) + B
额定油压	80.00 Mpa	额定输出	0.00 kN
系数A	0.000000	系数 <mark>B</mark>	0.000000

- 编号:千斤顶的编号,请根据实际安装的情况更改;
- 千斤顶额定输出公式: P(MPa)=A*F(kN)+B
- P: 额定油压 MPa
- F: 额定输出 kN

5.7 系统设置

主机编号	0000		驱动版本	1.0	升级	表情: 试验者
软件版本	22.08.2	升级				设备
系统i	23日					文件
屏保时间	永久	•	屏保密码	000000	锁屏	系统i
屏幕亮度		•			_	
时间设置	2022-09-29 11:30:16					

- 主机编号:当前主机出厂编号;
- 软件版本:软件版本信息;
- 驱动版本:驱动程序版本;
- 升级: 驱动及程序升级, 联系销售人员。
- 屏保时间:屏幕息屏时间;
- 背光亮度:调节主机屏幕亮度;
- 日期设置:设置当前日期
- 时间设置:设置当前时间
- 退出:退出程序